

| תקציר הוראות הפעלה BR-003 & BR-004 | |
|--|--|
| פעולה | תיאור פונקציה |
| *123456 | כניסה למצב תכנות |
| כניסה למצב תכנות ← טביעת אצבע ← שוב טביעת אצבע ← # | הוספת משתמש (אצבע) בתא זכרון פנוי (אקראי) |
| כניסה למצב תכנות ← מספר תא (1-9999) ← # ← טביעת אצבע ← שוב טביעת אצבע ← # | הוספת משתמש (אצבע) בתא זכרון מוגדר (מאפשר מחיקת אצבע ללא נוכחות פיזית של המשתמש) |
| כניסה למצב תכנות ← העברת כרטיס ← # | הוספת משתמש (כרטיס) בתא זכרון פנוי (אקראי) |
| כניסה למצב תכנות ← מספר תא (1-9999) ← # ← העברת כרטיס ← # | הוספת משתמש (כרטיס) בתא זכרון מוגדר (מאפשר מחיקת כרטיס ללא נוכחות פיזית של המשתמש) |
| כניסה למצב תכנות ← * ← 2 ← העברת אצבע/כרטיס ← # | מחיקת משתמש באופן פיזי |
| כניסה למצב תכנות ← * ← 2 ← מספר תא ← # | מחיקת משתמש ללא נוכחותו |
| כניסה למצב תכנות ← * ← 2 ← 0000 ← # | מחיקת כל הזכרונות |
| כניסה למצב תכנות ← * ← 3 ← 1-99 (מספר השניות לפתיחה) ← # | הגדרת זמן פתיחה (ברירת מחדל הינה 5 שניות) |
| כניסה למצב תכנות ← * ← 90 | איפוס הגדרות (ללא מחיקת משתמשים - זכרונות ישארו) |
| כניסה למצב תכנות ← * ← 1 ← טביעת אצבע ← שוב טביעת אצבע ← # | שינוי קוד טכנאי לאצבע מנהל |
| כניסה למצב תכנות ← * ← 1 ← העברת כרטיס ← # | שינוי קוד טכנאי לכרטיס מנהל |
| ניתוק מקור מתח ← שחרור הטמפר מאחור ← החזרת המתח ← הקורא יצפצף במשך 30 שניות ← הכנסת הקוד *123456 ← החזרת הטמפר למצב תפוס | איפוס הקורא |