






דוגמה לתכנות קוד פתיחה 3333 בתא אחסון 001 זמן ממסר 5 שניות

	* 999999# <small>כניסה לתכנות</small>	1 <small>מספר פעולה</small>	001# <small>תא אחסון</small>	3333# <small>קוד פתיחה</small>	#4 <small>מספר פעולה</small>	05# <small>זמן ממסר</small>	* <small>יציאת מתכנות</small>
---	---	---------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	---

***לא ניתן לתכנות קוד כניסה 1234

תכנות

פונקציה	פעולה	תאור
כניסה למצב תכנות	 * 999999#	ברירת מחדל *999999# תדלק נורית אדומה קבועה
שינוי קוד מתקין	0 ??????# ??????#	הקש מספר פעולה (0) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש קוד מתקין חדש בין 6-8 ספרות #?????# הקש שוב קוד מתקין חדש #?????#
תכנות קוד כניסה	* ?????# 1 001#	הקש מספר פעולה (1) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש תא אחסון (001#) הקש קוד פתיחה בין 4 ספרות ואחריו # (אפשר לבחור תא אחסון בין 001-2000)
הגדרת כרטיסי קירבה	# 1001# 	הקש מספר פעולה (1) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש תא אחסון (001#) קרב את הכרטיס לגומי השחור שבקודן ישמע צפצוף קצר ולחץ #
הגדרת כרטיסי קירבה ברצף	#  1	הקש מספר פעולה (1) תדלק נורית ירוקה קבועה קרב את הכרטיס לגומי השחור שבקודן ישמע צפצוף קצר, חזור על הפעולה עם הכרטיסים הבאים ולבסוף לחץ #
הגדרת זמן פעולה לממסר	# 05# 4	הקש מספר פעולה (4) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש זמן פתיחה 00-99 (לדוגמה 05 שניות) #
מחיקת קוד כניסה לפי תא אחסון	# 001# 2	הקש מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש תא אחסון (001#) לחץ # ימחק תא אחסון מספר 001
מחיקה כרטיסי קירבה	#  2	הקש מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה קרב את הכרטיס לגומי השחור שבקודן ישמע צפצוף קצר ולחץ #
מחיקה כרטיסי קירבה לפי תא אחסון	# 001# 2	הקש מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש תא אחסון שרוצים למחוק לדוגמה #001 ולחץ #
מחיקה כל כרטיסים/קודים	# 0000 2	הקש מספר פעולה (2) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש 0000 ולחץ #
הגדרת זמן פעולה לאזעקה	# 1# 5	הקש מספר פעולה (5) תדלק נורית ירוקה קבועה הקש טווח זמן אזעקה בין 0-3 דקות לדוגמה 1 (דקות) לסיום לחץ # (להשתק לחץ 0)
גילוי דלת פתוחה	# 0# 6 # 1# 6	גילוי דלת פתוחה לא פעיל הפעלת גילוי דלת פתוחה

****ליציאה ממצב תכנות הקש ***

****חשוב ביותר: לקודנים יש מנגנון התראה על פריצה לקודן שמופעל ע"י חיישן אור הנמצא בצידו האחורי של הפאנל. ניתן לנטרל את האזעקה ע"י הגדרת 'זמן פעולה לאזעקה' ל-0 דקות (ראה הוראות בטבלה למעלה)**

שחזור הגדרות יצרן

לנתק את החשמל מהקודן
לחץ קבוע על (#) ולהחזיר את החשמל
כאשר נשמע "ביפ" לשחרר את (#) הגדרת יצרן שוחזרו

חיבורים

צבע	פונקציה	תאור
ורוד	BELL_A	מגע לפעמון
ורוד/תכלת	BELL_B	מגע לפעמון
ירוק	D0	יציאת Weigand Data0
לבן	D1	יציאת Weigand Data1
אפור	ALARM	יציאת אזעקה - כאשר מופעלת מוציאה (-)
צהוב	OPEN	לחצן לפתיחת דלת (הצד השני מתחבר ל-GND)
חום	D_IN	גלאי מגנט דלת (הצד השני מתחבר ל-GND)
אדום	12V +	כניסה מספק כוח (+) 12/24 (DC)
שחור	GND -	כניסה מספק כוח (-) 12/24 (DC)
כחול	NO	NO ממסר למנעול (חשמלי)
סגול	COM	COM ממסר למנעול
כתום	NC	NC ממסר למנעול (אלקטרומגנטי)

