

# HDRMiee



# נתב אלחוטי 3G/4G

# מדריך התקנה v1.01

# פרק 1 – התקנת חומרה

# 1.1. סקירה בללית

HDRM100 – נתב אלחוטי סלולרי 3G/4G LTE תעשייתי, בעל מידות קטנות, המסוגל לספק ביצועים אלחוטיים גבוהים ללא עומס תנועה. כדי שהנתב יספק את ביצועיו הטובים ביותר, יש לחבר את כל החיבורים (בבלים, אנטנות והכנסת כרטיס ה- SIM) ואת התקנת הנתב – <u>לפני</u> חיבורו לחשמל.

# 1.2. תכולת אריזה

מומלץ לשמור את קופסאת האריזה לשימוש עתידי, במידה ויופיע הצורך להעביר את הנתב וחלקיו למקום אחר. הקופסא עשוייה מחומרים ידידותיים לסביבה.

- נתב HDRM100 יחידה אחת
  - אנטנת 3G/4G יחידה אחת 🔹
- אנטנות אלחוטי שתי יחידות 🔹
  - אנטנת GPS יחידה אחת
- שנאי חשמל 12V/1A יחידה אחת
- מדריך התקנה מקוצר יחידה אחת 🔹

# 1.3. מידות

(יחידה : מ"מ)



# 1.4 מתאם, אנטנה וברטיס SIM

המתאם הינו ספק כח סטנדרטי 12V/1A+, אך הנתב תומך בקבלת מתח של בין DC 48V/0.5A ~ DC 5V/2.5A.

לנתב חיבור SMA נקבי סטנדרטי לאנטנת 4G, עכבה 500hm, שני חיבורי SMA זכריים סטנדרטים לאנטנות 2.4G אלחוטיות, עכבה 500hm. מגש ברטיס SIM הנפתח ע"י לחצן, תומך ברטיס SIM I.8V/3V SIM Sim/USIM. הגנת ESD (פריקה אלקטרוסטטית) פנימית.

#### 1.5. נורות חיווי

נורה	מצב פעילות	תיאור
DCCI	ירוק	אות 4G LTE חזק
KSSI	אדום	אות 4G LTE חלש
c v c	הבהוב כל שניה	מערכת במצב נורמלי
313	כבוי	מערכת במצב לקוי או מתאתחלת
	הבהוב כל 3 שניות	רישום ספק ללא תעבורת נתונים
NET	הבהוב כל שניה	רישום ספק עם תעבורת נתונים
	כבוי	אין רישום ספק
	דולק	כבל מחובר
LAN2	הבהוב כל 3 שניות	תעבורת נתונים
	כבוי	כבל מנותק
	דולק	כבל מחובר
WAN(/LAN1)	הבהוב כל 3 שניות	תעבורת נתונים
	כבוי	כבל מנותק

להסבר על הנורות, יש לעיין בטבלה הבאה:

# פרק 2 – התקנה והגדרה

#### 2.1. אופן החיבור

מקם נכונה את ברטיס ה- SIM במגש הברטיס והכנס לחריץ הממוקם ליד הנורות. לחץ בזהירות עד שהמגש נכנס במלואו.



רק לאחר הבנסת כרטיס ה- SIM וחיבורי האנטנות, ניתן לחבר את הנתב לחשמל באמצעות מתאם החשמל המסופק בערכה. לשם הגדרת הנתב, יש להתחבר אליו או קווית או אלחוטית:

- . חיבור הווי יש לחבר את כבל הרשת ביו כניסת ה- LAN2 והמחשב.
  - ב. וויבון קווי יש לוובן אונ כבל ווו שונ בין כניסונ ווי באואם ווומווש
    - 2. חיבור אלחוטי יש להתחבר לרשת אלחוטית בשם Head Weblink", אין צורך בסיסמה – הרשת אינה מאובטחת.

# 2.2. ממשק ניהול הנתב בדפדפן

לאחר החיבור לנתב, בין אם קווי ובין אם אלחוטי, יש לפתוח דפדפן ולהכניס את הכתובת http://192.168.0.1.

שם המשתמש והסיסמה בברירת המחדל הם: admin/admin.

# 2.3. הגדרות רשת

# 2.3.1 הגדרות WAN

קיימים 6 מצבי הגדרת חיבור לספק אינטרנט. במדריך זה נתמקד בשני המצבים המומלצים בחיבור סלולארי. לפירוט על המצבים האחרים, יש לעיין במדריך המלא באנגלית, אותו ניתן לבקש מהתמיכה.

# 3G / 4G PPP

לשימוש במצב זה, יש להכניס את כרטיס ה- SIM קודם לאתחול הנתב. לאחר בחירת מצב זה והכנסת פרטי החיבור (APN ומספר הגישה), יש ללחוץ על "Apply" ולאחר מכן יש לאתחל את הראוטר ("Reboot" ← "Management" ← "Administration").

**הערה:** לנתב HDRM100 4G, קיימות הגדרות בברירת המחדל של נתוני הספקים המקומיים, כגון: APN, שם משתמש וסיסמה, מספר גישה, DNS וכו'. במידה ונתונים אלו אינם תואמים את נתוני הספק המקומי, יש לפנות לספק ולאשר את הנתונים הנדרשים לכרטיס ה- SIM, להגדירם בהתאם לנדרש ולאשר על מנת להבטיח חיבור תקין לאינטרנט.

# 3G / 4G NDIS

מצב זה מבוסס על כרטיס ה- SIM. לשימוש בהגדרה זו, יש להכניס את כרטיס ה- SIM קודם לאתחול הנתב. לאחר בחירת מצב זה, יש ללחוץ על "Apply". המערכת עושה שימוש בהגדרות ברירת המחדל ויוצרת חיבור לאינטרנט באופן אוטומטי.

	WAN Connection Type:	30/40 PPP	٣
		STATIC (fixed IP) DHCP (Auto contig)	
3G/4G PPP		PPPoE (ADSL)	
	APN	AUTO 36/46 NDIS	
	PIN		
	Díal Number	*99 <b>#</b>	
	Username		
	Password		
MAC Clone			
	MAC Clone Setting	Disable	٣

# Wide Area Network (WAN) Settings

# 2.3.2. הגדרות LAN

Local Area Network) LAN) היא רשת מקומית באזור מסויים, בין אם בחיבור קווי של כבלי רשת או אלחוטי. רשת זו מאפשרת תקשורת בין מחשבים ומכשירים המחוברים לאותה רשת. **הערה:** שער ברירת המחדל של הרשת חייב להיות באותו מקטע רשת כמו הכתובת ההתחלתית והסופית – אחרת לא תיתכן גישה לאינטרנט.

Local Area Metholik (LAN) Settings		
You may enable/disable networking functions and configure their parameters as your wish.		
LAN Setup		
Hostname	Weblick	
IP Address	192.109.0.1	
Subnet Mask	255.255.255.0	
LAN 2	O Enable ® Disable	
LAN2 IP Address		
LAN2 Subnet Mark		
MAC Address	CD:4A.0915:D9:C4	
DHCP Type	Sanar V	
Start ₽ Address	192.160.0.100	
End IP Address	192.169.0.200	
Subnet Mask	265.265.255.0	
Primary DNS Server	100.95.1.1	
Secondary DNS Server	0.0.0	
Default Gateway	192.169.0.1	
Lease Time	86400	

Notwork (LAN) Sottin

# הערה:

לנתב שלוש מבואות כבל רשת. מבואת הקונסולה משמשת לניפוי שגיאות או כחיבור RS232. שתי המבואות הנוספות הן: מבואת RS232. שתי ומבואת LAN2. בברירת המחדל, הנתב מתפקד כמבואת LAN אחת ומבואת WAN אשר תשמש לחיבור מודם חיצוני. במידה ומעוניינים לעשות שימוש בשתי המבואות כ- LAN, יש לפעול לפי ההנחיות הבאות: בממשק הנתב קליק על "LAN Mode" (מצב תפעול) ובטבלה יש לשנות את "ALL LAN Enabled" (מנוטרל) ל- "Enable". לאחר מכן ללחוץ על "Apply" (החל) בדי לשמור את ההגדרות.

# **Operation Mode Configuration**

You may configure the operation mode suitable for you environment.		
Bridge:     All othernet and wireless interfaces are bridged into a single bridge interface.     Gateway:     The first othernet port is treated as VMN port. The other other other and the	wireless interface are bridged together and are treated as LAN ports.	
NAT Enabled:	Enable •	
TCP Timeout:	180	
UDP Timeout:	180	
ALL LAN Enabled:	Disable   Disable  Enable  Enable	
	Apply Cancel	

# DHCP .2.3.3 רשימת מחוברים

במידה ושרת ה- DHCP מופעל בהגדרות (פעיל בברירת המחדל). כל המשתמשים המחוברים לרשת, יופיעו ברשימה בין אם מחוברים קווית או אלחוטית.

	DHCP Client List				
	You could monitor DHCP clients here.				
ļ					
DHCP Clients					
	Hostname	MAC Address	IP Address		
	Eran10-PC	005086:18:DF5E	192.168.0.100		

# 2.4. הגדרות רשת אלחוטית

# (Basic) הגדרות בסיסיות (2.4.1

בממשק זה ניתן להגדיר את הנתונים הכללים של הרשת האלחוטית.

Basic Wireless Settings		
You could configure the minimum number of Wireless settings for communities items.		
Wireless Network		
Driver Version	4.1.0.0	
WIFI On/Off	WIFI OFF	
Network Mode	11bigin mixed mode *	
Network Name(SSID)	HeadWeblink Hidden 🗉 Isolated 🗐	
Broadcast Network Name (SSID)	🖲 Enable 🔍 Dísable	
AP isolation	0 Enable ® Disable	
BSID	COMAdR:15/DR:04	
Frequency (Channel)	2412894z (Channel 1) *	

WiFi On/Off - בלחיצה על לחצן זה, ניתן להפעיל את הרשת האלחוטית או לכבותה. כאשר הלחצן מראה WiFi Off - זה אומר שהרשת פעילה ומשדרת.

- SSID - שם הרשת האלחוטית. ניתן לקבוע שם המכיל אותיות ו/או ספרות. ניתן להכיל עד 32 תוים.

14 - קביעת התדר (ערוγ) האלחוטי עליו הנתב ישדר. ישנם 14 ערוצים לבחירה.

# (Security). הגדרות אבטחה (2.4.2

בממשק זה ניתן לקבוע את שיטת ההצפנה ואת הסיסמה לרשת האלחוטית. הגדרת הרשת בברירת המחדל היא ללא סיסמה.

Setup the wireless security and encryption to prevent from unauthorized access ar	id monitoring.	
Select SSID		
SSID chaice	Head Weblink	٣
"Head Weblink"		
Security Mode	Disoble	•
	OPENMEP	
Access Policy	WERAUTO	
Pallcy	WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK	
Add a station Mac:	WPAPSKWPA2PSK WPA1WPA2 802.1X	

WPA2-PSK הינו סוג ההצפנה בעל ביצועים גבוהים והמומלץ ביותר. יש לשים לב שבהצפנה זו קיימים 3 אלגוריתמים: TKIP ,AES ו- TKIPAES. במידה ורוצים לאפשר נגישות אלחוטית לסמארטפונים, יש לבחור ב- AES. הסיסמה צריכה להכיל לפחות 8 תווים.

# 2.4.3. רשימת מצג (Station List)

בממשק זה ניתן לראות את פרטי החיבורים הפעילים לרשת האלחוטית של הנתב.

Station List			
You could monitor stations which associated to this AP here.			
Wireless Network			
MAC Address	Ald	PSM	MimaPS
80;45;89;13;22:91	1	0	3

# (Firewall) חומת אש.

חומת האש היא חלק ממערכת הנתב אשר נועדה לחסום גישה לא מורשית תוך מתן גישה לתקשורת החוצה. תחת ממשק זה נמצא את הגדרת הפורטים ו- DMZ.

# (Port Forwarding). הפניית פורטים .2.5.1

- .1. אפשר את הפניית הפורטים ע"י בחירה ב- "Enable".
- 2. הכנס את כתובת ה- IP הפנימית אליה תנותב הגישה מבחוץ.
  - הכנס את הפורט הרצוי (אותו פורט בשני השדות). חזור על פעולה זו במידה ורצויים פורטים נוספים.
  - 4. בחר בפרוטוקול ההעברה הרצוי (TCP&UDP ,UDP ,TCP).
- . הוסף הערה בתזבורת על שימושו של הפורט ולחץ על "Apply".

# GPS .2.6

מערכת מיקום גלובלית המאפשרת לבעלי מקלטי קרקע לאתר את מיקומם הגיאוגרפי. דיוק המקום בין 10-100 מטרים.

# GPS סטטוס .2.6.1

לאחר חיבור אנטנת ה- GPS לנתב וכן הפעלת הפונקציה בממשק זה ולחיצה על כפתור ה- "Apply" (החל) לשם שמירת ההגדרות, ניתן לצפות במידע ה- GPS.

# - Positioning Status – מצב מיקום

A - מיקום יעיל; V - מיקום לא חוקי; GPS - Disable מנוטרל
 A - מיקום יעיל; V - מיקום לא חוקי; GPS - מקום ה- GPS האחרון.
 Positioning Time - זמן מיקום: זמן מיקום ה- GPS האחרון.
 Longitude - קו אורך: קו אורך מיקום ה- GPS האחרון.
 Landitude - קו אורך: קו אורך מיקום ה- GPS האחרון.
 Latitude - קו רוחב: קו רוחב מיקום ה- GPS האחרון.
 Speed - מהירות: מהירות מיקום ה- GPS: הפעלת / ביבוי
 GPS - מצב פעולת ה- GPS: הפעלת / ביבוי פונקצית ה- GPS.

GPS Status	
GPS status	
Status	Divable (Amfrective positioning Vdrivalid positioning Divable: Operation state divable)
Date	
Tre	
Lathude	
Longhude	
Speed	
ED Operation Mode	In the part of the
GPS Operation Mode	Deadle *
	8 maile

# 2.6.2. הגדרות מידע ה- GPS

בממשק זה, ניתן להעלות את נתוני המידע המתקבל בסטטוס ה- GPS לשרת יעודי.

.GPS - שרת: כתובת שרת היעד אליו יועלו נתוני ה- SPS.

Port – פורט: פורט הגישה של שרת היעד.

(a): **Transport Interval (ש)**: מרווחי הזמן (בשניות) בהם ישלחו הנתונים לשרת היעד. בהם ישלחו הנתונים לשרת היעד.

**Protocol – פרוטוקול**: בחירת פרוטוקול ההעברה הרצוי לנתוני ה- GPS. **Status – מצב**: מצב ההעלת המידע לשרת היעד.

GPS Information Setting	
You can upload information of GPS here.	
GPS Information Setting	
Server	
Port	
Transport Interval (s)	
Protocol	U0P *
Upload4GStatusInformation	© yes © na
Status	Upload stopped
	Upload
	Stop

# 2.7. ניהול מערכת

# 2.7.1. ניהול

בממשק זה ניתן לשנות ולהגדיר פונקציות שונות לנתב, בגון: עדכון גירסה, איתחול אוטומטי למערכת, הגדרת זמן מערכת, איתחול הנתב וכו'. למידע מפורט, יש לפנות למדריך המלא באנגלית אותו ניתן לבקש מהתמיכה.

הגדרות מנהל (Administrator Settings): באן ניתן לשנות את שם המשתמש וסיסמאת הבניסה לממשק הנתב.

Adminstrator Settings		
Account	sanin	
Password		
	Annaha	<b>2</b> 1
	Арріу	Cancel

**הגדרות שעון מערכת (NTP Settings)**: כאן ניתן לצפות בשעה הנוכחית של המערכת. כמו כן ניתן לסנכרן את הזמן. הגדר את אזור זמן המערכת, שרת ה- NTP וכייל את זמן הרשת בשעות.

NTP Settings	
Current Time	Mon Oct 29 22:28:42 OMT 2018 Sync with host
Time Zone:	(GMT+08:00) China Coast, Honj *
NTP Server	on.ntgo.org.cn ev.c time.nist.gov httpD.broad.unit.adu time.stdtime.gov.bw
NTP synchronization(hours)	1
	Apply Cancel

# פרק 3 – טמפרטורה ולחות

מפרט	מידה
-40°C ~ +85°C	טמפרטורת אחסון
-30°C ~ +75°C	טמפרטורה תפעולית
(ללא עיבוי) 5% ~ 90%	לחות תפעולית

# למידע נוסף על פונקציות הנתב השונות, ניתן \*\* לבקש מהתמיכה את המדריך המלא באנגלית.

'א עד א' מרכז התמיכה פועל בימים א' עד ה' משעה 08:30 ועד השעה 17:30

שעות התמיכה משתנות בחגים וערבי חג, אך נשמח לענות גם בדוא"ל

edimaxts@pikok.co.il

09-7444997 :טלפון www.pikok.co.il אתר החברה